



# マニュアル

## Airback Tiny Airpump



Airback Tiny Airpumpへようこそ！  
このコンパクトで多用途なAirpumpには4種類のノズルが付いており、様々なものを膨らませたり縮めたりするのに適しています。また、充電用ケーブルと便利な収納バッグも付属しています。  
Airbackには専用ノズル2が必要です。



**Step 1:** Tiny Airpumpを開梱し、パッケージからノズル2を取り出します。



**Step 2:** Tiny Airpumpを上下反転させ、下部にある空気を抜く側にセットします。



**Step 3:** ノズル2をAirpumpに取り付けます。ノズルの小さい方の端をカチッと音がするまで差し込みます。

4



**Step 4:** ノズル2を取り付ければ、Tiny Airpumpの準備は完了です。

5



## Airback圧縮のためのAirpumpの使用

**Step 5:** Airbackの真空コンパートメントの中に衣類を入れます。ジッパーが完全に密閉されていることを確認してください。Airbackのバルブを開き、ノズル2をバルブ口にしっかりと取り付けます。

6



**Step 6:** Tiny Airpumpから手を離してバルブから外れないかどうかを確認してください。

Airpumpを起動するには、電源ボタンを押してください。青いライトがエアポンプが作動していることを示します。Airbackが十分に圧縮されるまで、約30秒間圧縮させます。Airpumpをオフにするには、もう一度ボタンを押します。

7



**Step 7:** Airback からAirpumpを取り外し、バルブを閉じます。これで Airbackの圧縮は完了です！